

# Jak wymierzyć matę?

## Wysokość:

1. Przed rozpoczęciem pomiaru należy podjąć decyzję czy będzie pozostawiona szczelina przy podłodze
2. Należy zdecydować, do jakiego miejsca będzie sięgała mata (poniżej poręczy, czy też równo z nią)
3. Po tych ustaleniach należy wymierzyć wysokość w linii prostej góra-dół z dokładnością do 1 cm.



## Długość

1. Pomiary dokonujemy z dokładnością do 1 cm, zaokrąglając w dół (matę można lekko naciągnąć, nadmiar nie da się ścisnąć, można tylko zawinąć).
2. Należy mierzyć po tej stronie, po której będzie montowana mata. Gdy mata będzie widoczna z obu stron celowe będzie użycie maty dwustronnej.



**3. Jeżeli mata ma być użyta na kilku sąsiadujących bokach balkonu, można zamówić ją w jednym odcinku, gdyż jest elastyczna na tyle, że można ją zagiąć pod kątem prostym.**

**4. Jeżeli mata ma być przepleciona między szczebelkami, należy do pomiaru zamawianej długości wykorzystać kabel (grubości min 0,5 cm - sznurek nie będzie odpowiedni, gdyż nie zachowuje się podobnie do maty), przepleść go w sposób w jaki ma być przepleciona mata, zaznaczyć użytą część kabla, a następnie zmierzyć ją po wyjęciu.**

**Do każdej maty załączany jest zestaw opasek zaciskowych, który pozwala na umocowanie maty do poręczy i szczebelków na balkonie.**

**Nie należy mocować za końcowe paski maty aby uniknąć zniekształcenia splotu.  
W zależności od podłoża do którego mocowana jest mata (drewno), istnieje możliwość mocowania zszywaczem tapicerskim lub za pomocą wkrętów.**